



### OPIS

SR/NSO to skrzynki rozprężne do nawiewników NSO, NSO/P i NSO/CP. Pełni funkcję elementów stabilizujących przepływ powietrza oraz powodują równomierny jego napływ na nawiewnik. Są również elementem łączącym nawiewniki z instalacją wentylacyjną. Wykonywane są z blachy ocynkowanej, łączone poprzez bezszwowe połączenia typu Clic-Clok.

Podłączenia skrzynek do instalacji wentylacyjnej mogą być wykonane w płaszczyźnie bocznej lub górnej skrzynki.

Istnieje możliwość wykonania skrzynek wewnątrz trznie izolowanych termicznie i akustycznie mat kauczukowych typu K-Flex.

Na specjalne zamówienie możemy wykonać inne typy skrzynek, według rysunków dostarczonych przez zamawiającego.

### KOD ZAMÓWIENIA

SR / NSO - 200 - PZ - I - g

- b      podłączenie boczne
- g      podłączenie górne
- nieizolowana
- I      izolowana
- bez przepustnicy
- PW    przepustnica regul. od wew.
- PZ    przepustnica regul. od zew.
- wielko
- typ nawiewnika

### STANDARDOWE WYMIARY

Wielko	125	160	200	250	315	400
D [mm]	225	260	300	350	420	500
H[mm]	225	260	300	350	420	500
Ød [mm]	98	123	158	198	248	313
Ød1 [mm]	125	160	200	250	315	400
i [mm]	115	130	150	175	210	250

### MONTAŻ

Skrzynki rozprężne SR/NSO przeznaczone są do zabudowy w przestrzeni sufitu podwieszanego lub do swobodnego zawieszenia pod stropem rodzimym. W przypadku zabudowy w przestrzeni między sufitem rodzimym a sufitem podwieszonym, w suficie należy pozostawić otwór o wymiarach  $\varnothing C$  nawiewnika. Skrzynki należy podwiesić do stropu rodzimego za pomocą odpowiednich wieszaków (np. pręty, szpilki itp.) i zawiesić montażowe uchwyty. Zamocowanie nawiewnika NSO, NSO/P lub NSO/CP do sufitu podwieszanego przeprowadzić przy użyciu fabrycznych uchwyty montażowe typu U.

Na specjalne życzenie zamawiającego producent może wyposażyć skrzynki w fabryczne zawiesia.

### MONTAŻ DO STROPU RODZIMEGO

